






Feder einstellen TBS

Federvorspannung : Die Zahl weist auf die sichtbaren Linien hin.






Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung: die Zahl weist auf die Klicks hin (erstmal im Uhrzeigersinn völlig drehen und dann die Klicks rückwärts zählen)

Härter = im Uhrzeigersinn drehen

Triumph Einstellung :

LADUNG		VORNE			HINTEN	
		Federvorspannung	Zugstufendämpfung	Druckstufendämpfung	Zugstufendämpfung	Druckstufendämpfung
						
SOLO	normal	6	4	4	6	6
	weich	7	6	6	8	8
	hart	5	2	2	4	4
mit Sozia		4-6	2-4	2-4	4	4
Sozia + Gepäck		1-4	1-3	1-3	1-3	1-3

Meine Einstellung :

LADUNG		VORNE			HINTEN	
		Federvorspannung	Zugstufendämpfung	Druckstufendämpfung	Zugstufendämpfung	Druckstufendämpfung
						
SOLO	normal					
	weich					
	hart					
mit Sozia						
Sozia + Gepäck						